

# bela DESIGN


## Wood Table Clock



Product: Wood Table Clock  
Material: Beech  
Size: 12\*12\*4.5cm

Produit: Horloge de table en bois  
Matériau: Hêtre  
Taille: 12\*12\*4.5cm

Producto: Reloj de mesa de madera  
Material: Haya  
Tamaño: 12\*12\*4.5 cm



### INSTALLATION

- Switch the Alarm
- Alarm Setting
- Time Setting

#### 01: INSTALL AA BATTERY PROPERLY

The negative pole first  
and then the positive pole.

#### 03: ADJUST THE ALARM


Rotate corresponding knob anticlockwise  
to adjust the alarm.

#### 02: ADJUST THE TIME

Rotate corresponding knob  
anticlockwise to adjust the time.

#### 04: SWITCH THE ALARM

ON: To turn the alarm on  
OFF: To turn the alarm off



### INSTALLATION

- Changer l'alarme
- Réglage de l'alarme
- Réglage de l'heure

#### 01: INSTALLER CORRECTEMENT LA BATTERIE AA

Le pôle négatif en premier, puis le pôle positif.

#### 03: RÉGLER L'ALARME


Tourner le bouton correspondant dans le  
sens contraire des aiguilles d'une montre  
pour régler l'alarme.

#### 02: RÉGLEZ LE TEMPS

Tournez le bouton correspondant  
dans le sens contraire des aiguilles  
d'une montre pour régler l'heure.

#### 04: COMMUTER L'ALARME

ON: Pour activer l'alarme  
OFF: Pour éteindre l'alarme



### INSTALACIÓN

- Cambiar la alarma
- Ajuste de alarma
- Configuración de hora

#### 01: INSTALE LA BATERÍA AA CORRECTAMENTE

El polo negativo primero y  
luego el polo positivo.

#### 03: AJUSTE LA ALARMA

Gire la perilla correspondiente en sentido  
antihorario para ajustar la alarma.

#### 02: AJUSTE EL TIEMPO

Gire la perilla correspondiente  
en sentido antihorario para  
ajustar el tiempo.

#### 04: CONMUTA LA ALARMA

ON: Para encender la alarma  
OFF: Para apagar la alarma